



dreamGEAR®
www.dreamgear.net



PACKAGE CONTENTS:

- 1 Wii Remote Handle
- 1 Glow Sword Extension
- 1 Bow and Arrow Extension
- 1 Table Tennis Paddle
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO SET-UP YOUR WII REMOTE INTO THE WII REMOTE HANDLE: (Used with the Glow Sword extension)

1. Make sure that your Wii Remote is inside of its silicone sleeve.
2. Insert your Wii Remote (with Wii Remote Jacket) into the Wii Remote handle.

NOTE: You can insert your Wii Remote into the remote handle with or without the MotionPlus attachment.

3. Attach the elastic remote strap across the Wii Remote by placing the strap on the designated tabs on both sides of the Wii Remote handle. The strap should fit between the directional button and the A button on your remote.
4. To remove the Wii Remote from the Wii Remote handle, detach the elastic strap from the pegs on both sides of the Wii Remote handle. Lift the Wii Remote from the bottom and slide out of the Wii Remote handle.

HOW TO SET-UP THE GLOW SWORD EXTENSION:

1. Insert 2 "AAA" batteries into the battery compartment located on the bottom portion of the Sword extension.
2. To attach the Wii Remote handle to the Sword extension, align the pegs located on the top of the cradle with the slots located on the bottom of the Sword extension.
3. Insert the Sword extension into the Wii Remote handle.
4. Turn the Sword extension counter-clockwise and lock into place.
5. Power the Sword ON/OFF with the switch located right below the battery compartment. The Sword will illuminate blue once the power switch is set to the ON position.
6. To detach the Wii Remote handle from the Sword extension, slide down the latch located on the top of the Wii Remote handle, turn the Sword extension clockwise and remove by lifting up and out.

NOTE: Use the IR Port on the Wii Remote Handle to navigate through the menus. You do not have to take out the Wii Remote from the Wii Remote Handle while navigating through menus.

HOW TO SET-UP THE BOW AND ARROW EXTENSIONS:

1. Make sure that your Wii Remote is inside of its silicone sleeve.
2. Insert your Wii Remote (with Wii Remote Jacket) into the Bow extension.

3. Attach the elastic remote strap across the Wii Remote by placing the strap on the designated tabs on both sides of the Bow extension. The strap should fit between the directional button and the A button on your remote.
4. Insert your Nunchuk into the Arrow extension.
5. A wrist strap is attached to Arrow extension for you wear for safety purposes.
6. To remove the Wii Remote from the Bow extension, detach the elastic strap from the pegs on both sides of the Bow extension. Push the back of the Wii Remote until out of the Bow extension.
7. To remove the Nunchuk from the Arrow extension, lift the Nunchuk up and out by the cord.

NOTE: Make sure you wear the attached wrist strap included on the arrow extension. This allows you to use the Archery set both usefully and effectively. For your safety, please DO NOT let go of the arrow extension when playing your Wii games.

NOTE: Use the IR Port on the Bow extension to navigate through the menus. You do not have to take out the Wii Remote from the Bow Extension while navigating through menus.

HOW TO SET-UP THE TABLE TENNIS PADDLE:

1. Make sure that your Wii Remote is inside of its silicone sleeve.
2. Insert your Wii Remote (with Wii Remote Jacket) into the Table Tennis paddle.

NOTE: You can insert your Wii Remote into the Table Tennis paddle with or without the MotionPlus attachment.

3. Attach the elastic remote strap across the Wii Remote by placing the strap on the designated tabs on both sides of the Table Tennis paddle. The strap should fit between the directional button and the A button on your Wii Remote.
4. To remove the Wii Remote from the Table Tennis paddle, detach the elastic strap from the pegs on both sides of the Table Tennis paddle. Remove the Wii Remote from the Table Tennis paddle.

NOTE: Use the IR Port on the Table Tennis Paddle to navigate through the menus. You do not have to take out the Wii Remote from the Table Tennis Paddle while navigating through menus.

NOTE: Always practice safety first. Make sure the Wii Remote handle is attached properly and securely to the extension. Be aware of your surroundings and stay a safe distance from all objects. DO NOT ever swing your Wii Remote at anyone or anything.

DISCLAIMER: dreamGEAR is NOT liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this product.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



dreamGEAR®
www.dreamgear.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- 1 empuñadura para mando Wii
- 1 extensión de espada de luz azul
- 1 extensión de Arco y Flecha
- 1 Pala de tenis de mesa
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CÓMO AJUSTAR SU MANDO WII DENTRO DE LA EMPUÑADURA PARA EL MANDO WII: (Usado con la extensión de la Espada de Luz)

1. Asegúrese de tener el mando Wii dentro de su funda de silicona.
2. Coloque su mando Wii (con la funda de silicona) dentro de la empuñadura para el mando Wii.

NOTA: Puede meter el mando Wii dentro de la empuñadura con el dispositivo MotionPlus conectado o sin él.

3. Fije la correa elástica a través del mando de la Wii colocándola sobre las pestañas designadas en ambos lados de la empuñadura para el mando Wii. La correa debería ajustar entre los botones de dirección y el botón A del mando.
4. Para sacar el mando Wii de la empuñadura para el mando Wii, suelte la correa elástica de las pestañas a ambos lados de la empuñadura. Levante el mando Wii desde su parte inferior y deslícelo hacia fuera de la empuñadura.

COMO AJUSTAR LA EXTENSIÓN DE LA ESPADA DE LUZ:

1. Coloque 2 pilas/baterías "AAA" en el compartimiento situado en la parte inferior de la extensión de la espada.
2. Para sujetar la empuñadura para el mando Wii a la extensión de espada, alinee las pestañas situadas en la parte superior del soporte con las ranuras en la parte inferior de la extensión de la espada.
3. Introduzca la extensión de la espada en la empuñadura para el mando Wii.
4. Gire la extensión de la espada en sentido contrario al de las agujas del reloj para que quede trabada en su sitio.
5. Encienda/apague la espada con el interruptor situado debajo del compartimiento de las pilas/baterías. La espada se ilumina cuando el interruptor se encuentra en la posición ON.
6. Para separar la empuñadura para el mando Wii de la extensión de la espada, deslice hacia abajo el seguro situado en la parte superior de la empuñadura y gire la extensión de la espada en sentido de las agujas del reloj, y levántela hacia afuera.

NOTA: Use el puerto IR de la empuñadura para el mando Wii para navegar por los menús. No necesita sacar el mando Wii de la empuñadura para navegar por los menús.

COMO AJUSTAR LAS EXTENSIONES DE ARCO Y FLECHA:

1. Asegúrese de tener el mando Wii dentro de su funda de silicona.
2. Coloque su mando Wii (con la funda de silicona) dentro de la extensión del Arco.

3. Fije la correa elástica a través del mando de la Wii colocándola sobre las pestañas designadas en ambos lados de la extensión del Arco. La correa debería ajustar entre los botones de dirección y el botón A del mando.
4. Introduzca el Nunchuk en la extensión de la Flecha.
5. Hay una correa de muñeca fija en la extensión del Arco para que usted se la coloque por motivos de seguridad.
6. Para sacar el mando Wii de la extensión del Arco, suelte la correa elástica de las pestañas a ambos lados de la extensión del Arco. Empuje la parte posterior de su mando Wii hasta que se libere de la extensión del Arco.
7. Para sacar el Nunchuk de la extensión de la Flecha, tire del Nunchuk hacia arriba y hacia afuera por la correa.

NOTA: Asegúrese de llevar puesta la correa de muñeca incluida en la extensión de la Flecha. Este le permite usar el conjunto de arquería de una manera útil y eficaz. Por su seguridad, por favor NO suelte la extensión de la Flecha cuando juegue con sus juegos Wii.

NOTA: Use el puerto IR de la extensión del Arco para navegar por los menús. No necesita sacar el mando Wii de la extensión del Arco para navegar por los menús.

CÓMO CONFIGURAR LA PALA DE TENIS DE MESA:

1. Asegúrese de tener el mando Wii dentro de su funda de silicona.
2. Coloque su mando Wii (con la funda de silicona) dentro de la Pala de tenis de mesa.

NOTA: Puede meter el mando Wii dentro de la Pala de tenis de mesa con el dispositivo MotionPlus conectado o sin él.

3. Fije la correa elástica a través del mando de la Wii colocándola sobre las pestañas designadas en ambos lados de la Pala de tenis de mesa. La correa debería ajustar entre los botones de dirección y el botón A del mando Wii.
4. Para sacar el mando Wii de la empuñadura para el mando Wii, suelte la correa elástica de las pestañas a ambos lados de la empuñadura. Saque el mando Wii de la Pala de tenis de mesa.

NOTA: Use el puerto IR de la Pala de tenis de mesa para navegar por los menús. No necesita sacar el mando Wii de la Pala de tenis de mesa para navegar por los menús.

NOTA: Practíquelo primero con seguridad. Compruebe que la empuñadura para el mando Wii está bien ajustada y asegurada a la extensión. Tenga en cuenta los objetos de su alrededor y permanezca a una distancia segura de ellos. NUNCA balancee el mando Wii contra alguien o contra algo.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR NO se responsabiliza de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales y consecuenciales, o cualquier daño que así surja debido al uso o al mal uso de este producto.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net



dreamGEAR®
www.dreamgear.net



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 1 Poignée pour Wiimote
- 1 lame d'épée brillante
- 1 Arc et une flèche
- 1 Raquette de ping-pong
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

INSTALLATION DE LA WIIMOTE DANS LA POIGNÉE DE LA WIIMOTE : (Utilisée avec la lame d'épée brillante)

1. Assurez-vous que la Wiimote est dans sa housse en silicone.
2. Insérez votre Wiimote (avec la housse en silicone) dans la poignée pour Wiimote.

Remarque : Vous pouvez insérer votre Wiimote dans la poignée avec ou sans l'accessoire Wii MotionPlus.

3. Attachez la lanière élastique à la Wiimote en la passant à travers les rainures situées des deux côtés de la poignée de la Wiimote. La lanière doit être entre le bouton de déplacement et le bouton A de la Wiimote.
4. Pour retirer la Wiimote de la poignée de la Wiimote, il suffit de détacher la lanière élastique des rainures situées des deux côtés de la poignée de la Wiimote. Soulevez la Wiimote par le bas et faites-la glisser à l'extérieur de la poignée de la Wiimote.

INSTALLATION DE LA LAME DE L'ÉPÉE BRILLANTE :

1. Placez 2 piles "AAA" dans le compartiment pour piles situé dans la partie inférieure de la lame de l'épée.
2. Pour fixer la poignée de la Wiimote à la lame de l'épée, alignez les taquets situés en haut de la poignée aux fentes situés en bas de la lame de l'épée.
3. Insérez la lame de l'épée dans la poignée de la Wiimote.
4. Tournez la lame de l'épée dans le sens antihoraire pour la bloquer.
5. Utilisez l'interrupteur d'alimentation situé juste en dessous du compartiment pour piles pour allumer/éteindre l'épée. L'épée s'allume en bleu une fois l'interrupteur d'alimentation est mis sur la position ON.
6. Pour détacher la poignée de la Wiimote de la lame de l'épée, il suffit de glisser vers le bas le loquet situé en haut de la poignée de la Wiimote, de tourner ensuite la lame de l'épée dans le sens horaire et de la tirer vers l'extérieur.

Remarque : Utilisez le port IR de la poignée de la Wiimote pour naviguer dans les menus. Vous n'êtes pas obligé de retirer la Wiimote de la poignée de la Wiimote pour naviguer dans les menus.

INSTALLATION DE L'ARC ET DE LA FLÈCHE :

1. Assurez-vous que la Wiimote est dans sa housse en silicone.
2. Insérez votre Wiimote (avec la housse en silicone) dans l'arc.

3. Attachez la lanière élastique à la Wiimote en la passant à travers les rainures situées des deux côtés de l'arc. La lanière doit être entre le bouton de déplacement et le bouton A de la Wiimote.
4. Placez votre Nunchuk dans l'arc.
5. Un bracelet est fixé à la flèche pour que vous la portiez par mesures de sécurité.
6. Pour retirer la Wiimote de l'arc, il suffit de détacher la lanière élastique des pinces situées des deux côtés de l'arc. Poussez l'arrière de la Wiimote jusqu'à ce qu'elle sorte de l'arc.
7. Pour retirer le Nunchuk de la flèche, soulevez le Nunchuk et faites-le sortir par le cordon.

Remarque : Il faut toujours porter le bracelet fourni avec la flèche. Ceci vous permet de jouer au tir à l'arc de manière pratique et efficace. Pour votre sécurité, ne relâchez pas la flèche pendant que vous jouez aux jeux Wii.

Remarque : Utilisez le port IR de l'arc pour naviguer dans les menus. Vous n'êtes pas obligé de retirer la Wiimote de l'arc pour naviguer dans les menus.

INSTALLATION DE LA TABLE DE PING-PONG

1. Assurez-vous que la Wiimote est dans sa housse en silicone.
2. Insérez votre Wiimote (avec la housse en silicone) dans la table de ping-pong.

Remarque : Vous pouvez insérer votre Wiimote dans la raquette de ping-pong avec ou sans l'accessoire MotionPlus.

3. Attachez la lanière élastique à la Wiimote en la passant à travers les rainures situées des deux côtés de la raquette de ping-pong. La lanière doit être entre le bouton de déplacement et le bouton A de la Wiimote.
4. Pour retirer la Wiimote de la raquette de ping-pong, il suffit de détacher la lanière élastique des rainures situées des deux côtés de la raquette de ping-pong. Retirez la Wiimote de la raquette de ping-pong.

Remarque : Utilisez le port IR de la raquette de ping-pong pour naviguer dans les menus. Vous n'êtes pas obligé de retirer la Wiimote de la raquette de ping-pong pour naviguer dans les menus.

Remarque : Pensez à la sécurité avant tout. Assurez-vous que la poignée de la Wiimote est attachée correctement et fermement à la lame. Soyez attentif à votre entourage et restez à une distance sécuritaire de tout objet. Ne balancez pas votre Wiimote envers toute personne et tout objet.

AVIS DE NON RESPONSABILITE : dreamGEAR ne sera pas tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, fortuit ou consécutif résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net